



# Betjeningsvejledning omkring lys og varme installeret i parasoller

Strålevarmer skal **ALTID** afmonteres, når parasollen slåes sammen! Sluk desuden lyset i parasollen inden denne lukkes sammen. Se herunder hvorledes dette håndteres.

## **TÆND Strålevarmer:**

Denne er tilsluttet til TÜV certificeret stikforbindelse.

**BEMÆRK:** Inden sikkerhedsstikket sættes i varmestråleren skal alle eksterne kontakter være på OFF/SLUK position. De eksterne kontakter (external control unit = ECU) sættes altså til OFF. Disse ECU-kontakter er monteret i eller på bygningen af elektriker. FI-kontakten, (automatisk strømafbryder), skal forblive i op = ON position.

Tilslut sikkerhedskablet i enden af hver varmestrålerledning lodret op i soklen i midten af parasollen ved stolpen. Derefter drejes alle stikkene en anelse til højre indtil de bemærkbart tilslutter sig soklen og ikke kan trækkes ud. Først når alle ledninger er blevet tilsluttet på denne måde må ON/OFF ECU-kontakten sættes til ON.

## **SLUK og afmonter strålevarmer:**

**BEMÆRK:** Sluk alle ECU-kontakter inden slukning og afmontering foretages. FI-kontakten, (automatisk strømafbryder), skal forblive i op = ON position.

På alle sikkerhedsstik er der en sølvfarvet fjeder slider. Denne skubbes nedad med tommelfingeren samtidig med at sikkerhedsstikket drejes mod venstre. Når sikkerhedsstikket har sluppet, skal det trækkes lodret ned og ud af soklen.

## **ADVARSEL:**

Følges de herover beskrevne vejledninger ikke, således at man ikke tilgodeser at stikkende skal drejes i låst position, kan der opstå kortslutning. Det betyder at både sokkel og sikkerhedsstik kan blive ødelagte så snart man tænder for den eksterne kontakt.

Nu kan strålevarmeren afmonteres inden parasollen slåes sammen.

Lyset bliver i parasollen - HUSK blot at slukke det inden parasollen lukkes sammen.

