

Drifts – og vedligeholdelsesvejledning

Indvendige persienner

Produkt:

Indvendige persienner type JM.

Kan leveres frithængende eller med wirestyr.

Lamel:

Lamel i pulverlakeret aluminium

Lamel aftøres med fugtig klud. Pas på at lamellen ikke bøjer og dermed bliver beskadiget.

Stel:

Stel pulverlakeret.

Motor:

Kræver ingen vedligeholdelse.

Lyder motoren "underlig", stop da kørslen med det samme. Dette kan være tegn på at motoren er ved at være defekt og derfor bør udskiftes.

Snoretræk:

Kræver ingen vedligeholdelse.

Generel brug:

Vær altid opmærksom på, at der ikke er åbne indadgående døre eller vinduer samt at der ikke er placeret noget foran/opad vinduet, som lamellerne kan køre ned i. Sker dette kan flere dele blive beskadiget.

Vedligeholdelse:

Ønskes en lang levetid på produktet, anbefales en regelmæssig rengøring.

En gang årligt anbefales at man sikrer, at skruer og bolte er fastskruede. Alle dele er fremstillet i materialer, der er meget modstandsdygtige og kræver ingen nødvendig vedligeholdelse.

Produktet skal årligt kontrolleres for skader. Opdages skader, må produktet ikke benyttes før skaden er udbedret af uddannet montør. Ved reparation må der kun anvendes originale dele.

Garanti:

Der er 5 års reklamationsret for konstruktionsfejl på afskærmningen, hvis disse opstår ved normalt brug og meddeles os straks efter konstatering. På motor og automatik ydes der 2 års garanti.

Service:

Et årligt serviceeftersyn for justering af endestop samt gennemgang af dele anbefales.

Kontakt Jyllands Markisefabrik for tilbud på service-aftale.

ms/01.09.23